



Descrizione del Prodotto

Il Pulitore MOKA è la soluzione ai principali problemi di manutenzione delle macchine del caffè e dei bollitori elettrici.

MOKA entra nel normale ciclo di lavoro di tali apparecchiature, rimuovendo calcare, residui e muffe. La sua formula è appositamente studiata e testata per disincrostare il serbatoio dell'acqua e gli ugelli senza danneggiarli, garantendo la pulizia di tutto l'apparecchio. Il suo utilizzo costante genera una pellicola protettiva che previene la formazione di nuove incrostazioni e la crescita di alghe.

MOKA è prodotto con materie prime Food Grade pertanto eventuali residui di prodotto nell'apparecchiatura non costituiscono un pericolo.

Caratteristiche

- Idoneo per il piano HCCP.
- Non danneggia gli elettrodomestici.
- Prolunga la vita della macchina del caffè, garantendo il gusto del caffè.
- Azione disincrostante anti calcare.

Applicazione macchina del caffè

1. togliere il filtro inserito nella vaschetta dell'acqua.
2. Inserire nel serbatoio dell'acqua una dose di 250 mL di MOKA per ogni litro di volume.
3. Riempire il serbatoio aggiungendo ulteriore acqua fino al completo riempimento del contenitore.
4. Accendere la macchina del caffè ed erogare acqua calda dall'ugello "acqua calda/vapore" fino a riempire una tazza, secondo le specifiche istruzioni d'uso della macchina stessa.
5. Spegnerla la macchina e lasciare agire MOKA per circa 10 minuti.
6. Erogare acqua fino a completo svuotamento del serbatoio.

NOTA: Per macchine particolarmente incrostate, con depositi persistenti, ripetere l'operazione.

7. Al termine del ciclo di pulizia, risciacquare attentamente il serbatoio.
8. Riempire il serbatoio solo con acqua pulita.
9. Accendere la macchina del caffè ed erogare acqua calda dall'ugello "acqua calda/vapore" fino a riempire una tazza.
10. Spegnerla la macchina ed attendere circa 10 minuti.
11. Erogare acqua fino a completo svuotamento del serbatoio.



Si consiglia l'esecuzione della pulizia della macchina almeno 1 volta al mese.

Packaging disponibile

Art.-Nr.	AB1081.K.01	AB1081.P.01	AB1081.D.01
Confezionamento	Flacone da 1L	Tanica da 5 L	Tanica da 10 L
Pezzi per confezione	6	2	1
Confezione (L x H x D cm)	25,5 x 17 x 33,5	29,5 x 19,5 x 28	28 x 25,5 x 34
Pezzi per pallet (80 x 120 x H 200cm)	570	168	48



I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in plastica, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo



Pericolo

Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.